



ضمانت نامۀ 15 ساله

مهر و امضاء:

محل نصب:

نام و نام خانوادگی خریدار:

نام و نام خانوادگی نصب:

تاریخ نصب:

مهر و امضاء:



ضمانت نامۀ 15 ساله

سازنده دستگاه را طبق شرایط زیر مدت پانزده ماه از تاریخ تولید در مورد توافقی که به تشخیص کارشناس شرکت مربوطه به اشکال در ساخت دستگاه باشد ضمانت کرده و به طور رایگان رفع نقص می نماید.

حمل دستگاه تا محل تعمیرگاه به عهده خریدار می باشد.

هرگونه دستکاری، آسیب فیزیکی، عدم رعایت دستورالعمل یا استفاده غیر صحیح از دستگاه آن را از ضمانت ضمانت خارج می کند.

سازنده هیچگونه مسوولیتی در قبال اشیا، و محل حفاظت شده ندارد.

سقف مسوولیت سازنده مبلغ دریافت شده بابت دستگاه می باشد.

خرید با استفاده از دستگاه به معنی پذیرفتن مفاد ضمانتنامه است.



چاپ و تغییر زون ۲۴ ساعته به NO ۲۴ ساعته

در دستگاه دوزون ۲۴ ساعته طراحی شده است که با تغییر حالت چاپ به یکی از حالتها قابل استفاده می باشد.

روشست کردن دستگاه به تنظیمات اولیه

دستگاه در حالت غیر فعال قرار دهید.

کلید *Clean* را به مدت ۵ ثانیه به صورت همزمان بزنید.

دستگاه با زدن چند آکبر روشن شدن را اعلام می کند.

توضیحات و شرایط نصب:



زون ۲۴ ساعته

– زون ۲۴ ساعته دستگاه در حالت NC یا NO می تواند کار کند.

توجه: اگر دستگاه آگرم کرده باشد و چراغ *ARM* بصورت چشمک زن سریع باشد و چراغ هیچ یک از زون ها روشن نباشد در این حالت زون ۲۴ ساعته دستگاه تحریک شده است.

تنظیم مدت زمان آکبر

– جابجایی ۲۰ ثانیه تغییر زمان از ۲ دقیقه به ۷ دقیقه طراحی شده است.

تک آکبر

دستگاه می تواند به روشهای زیر تک آکبر بزند.

الف) *sp-stren* و بلندگوی داخلی

ب) *stir* و بلندگوی داخلی

ج) بلندگوی داخلی

حالت اولیه دستگاه الف می باشد که برای تغییر حالت به روش زیر عمل می کنیم.

الف) دستگاه را در حالت غیر فعال قرار می دهیم.

ب) کلید *X* را سه ثانیه نگه می داریم حالت ب فعال می شود (دوبیت می زند)

ج) کلید *X* را سه ثانیه نگه می داریم حالت ج فعال می شود (سه بیت می زند)

د) کلید *X* را سه ثانیه نگه می داریم به حالت الف بر می گردیم (یک تک بوق)



چراغ های دستگاه

Power : نشان دهنده وصل بودن برق شهر است.

ARM : در صورت فعال بودن دستگاه هر یک ثانیه یکبار چشمک می زند و در صورتی که دستگاه آکبر کشیده باشد چراغ بصورت چشمک زن سریع در می آید.

Z1, Z2, Z3 : نشانگر باز بودن زون های باسیم دزدگیر می باشد.

Z4 : نشانگر باز بودن زون بی سیم دزدگیر می باشد.

POWER	ARM
ZONE 1	ZONE 2
ZONE 3	ZONE 4



کد دهی ریموت ها

– دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.

– کلید *ARM* را به صورت همزمان و به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

– دستگاه با یک تک بوق اضافه شدن ریموت را اعلام می کند.

حذف ریموت ها

– دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.

– کلید *Clean* و *LRN* را به صورت همزمان و به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

– دستگاه با سه تک بوق حذف ریموت ها را اعلام می کند.

کد دهی چشم و سنسور

– دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.

– کلید *PIR* را به مدت یک ثانیه فشار دهید چراغ *LED* چشمک زن می شود.

– سنسور بی سیم را تحریک کنید.

– دستگاه با فاشوش شدن چراغ *LED* ست شدن سنسور را اعلام می کند.

حذف چشم و سنسور

– دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.

– کلید *PIR* را به مدت ۵ ثانیه بکوبید.

– دستگاه با ثابت شدن چراغ *LED* این عمل را اعلام می دارد.



زون دینگ دانگ

– زون یک (*Z1*) دستگاه می تواند دارای دینگ دانگ باشد. در این صورت با تحریک این زون دستگاه یک دینگ دانگ پخش می کند.

– جهت فعال کردن این حالت کلید *ARM* ریموت را برای ۵ ثانیه نگه می داریم.

– دستگاه با دو تک بوق فعال شدن این حالت را گزارش می دهد.

– جهت غیر فعال کردن دینگ دانگ کلید *ARM* را به مدت ۵ ثانیه گرفته.

– دستگاه با یک تک بوق غیر فعال شدن را گزارش می دهد.

حالت نیمه فعال (*part set*)

در این حالت زون های ۱ و ۲ فعال و زون های ۳ و ۴ از مدار خارج می شوند.

برای نیمه فعال کردن دستگاه کلید *ARM* را به مدت ۱ ثانیه می گیریم.

Z1 Z2 Z3

در حالت غیر فعال با تحریک هر منطقه چراغ زون مربوطه روشن و با رفع تحریک چراغ خاموش می شود. ولی در حالت فعال (*ARM*) در صورت تحریک هر زون چراغ آن روشن می شود و با غیر فعال کردن دستگاه چراغ بصورت چشمک زن باقی می ماند.

برای پاک کردن حافظه کافی است دستگاه را یکبار روشن و خاموش کنیم.